HITACHI Inspire the Next

日立液晶カラーテレビ

形名 **23LCD-1A**

取扱説明書

このたびは、日立液晶カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになった後は「保証書」とともに大切に保存してください。 詳しくは本書をご覧ください。



3	之至上	このご注意 2~5
		各部の名称6~7
	基	各部の名称(リモコン) 8~9
	本	テレビを見る10
	基本の使い方	メニュー機能の使い方 1 1
		音声を切り換える
		ビデオなどの外部機器を見る 13
		チャンネル番号などを知りたいとき 13
		ワイド機能を楽しみたいとき 14~15
	/ -	映像の設定をする
	便利な使い方	音声の設定をする17
	な	自動的に電源を切る (スリープ・オートオフ) 18
	使い	その他の設定 19
	方	PC (パソコン) 入力画面の設定をする… 20~21
		他の機器との接続22~24

設置・設定	アンテナ線の接続 26 リアパネル 27 受信設定 28~30 地域番号一覧表 31~33
アフターサービス	故障かな?と思ったら

/ 安全上のご注意

■安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、正しく安全にお使いください。

- ・操作は、この取扱説明書内の指示、手順に従って行ってください。
- ・液晶テレビや取扱説明書に表示されている注意事項は必ず守ってください。 これを怠ると、けが、火災や液晶テレビの破損を引き起こすおそれがあります。

■シンボルについて

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボルと「警告」および「注意」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起する ために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従ってください。

⚠警告

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに 用います。

⚠注意

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

注意

これは、液晶テレビの重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれのある潜 在的な危険の存在を示すのに用います。



【表記例1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜く

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜く」などの強制事項 の絵が描かれています。



【表記例4】電源コードの扱い

●の図記号は必ず実行していただきたい「指示」を示します。

■操作や動作は

取扱説明書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。液晶テレビについて何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡ください。

■自分自身でもご注意を

液晶テレビや取扱説明書に表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

△警告



電気 異常な熱さ、煙、異常音、異臭



電源プラグをコンセン トから抜く

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いてください。その まま使用すると、感電、火災の原因になります。 また、すぐに電源プラグを抜けるように、コン セントの周りには物を置かないでください。



修理・改造・分解



自分で修理や改造・分解をしないでください。火災や感電、やけどの原因になります。 特に背面カバーを外したりしないでください。

A

液晶テレビ内部への異物の混入



通気孔などから内部にクリップや虫ピンなどの金属類や燃えやすい物などを入れないでください。そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。

電源コードの扱い

電源コードは必ず付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱いください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したりショートや一部断線で、過熱して感電や火災の原因になります。

- ・ものを載せない
- ・引っ張らない
- ・押しつけない
- ・折り曲げない
- ・加工しない
- 熱器具のそばで使わない
- 東ねない



揮発性液体の近くでの使用

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発性 の液体は、液晶テレビの近くで使わないでくだ さい。液晶テレビの中に入って引火すると火災 の原因になります。



6 電源プラグの抜き差し



・電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コード部分を引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。



・休暇や旅行などで長期間で使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。



・電源プラグをコンセントから抜き 差しするときは、乾いた手で行っ てください。濡れた手で行うと感 電の原因になります。



電源プラグなどの接触不良や絶縁不良

電源プラグは次のようにしないと、接触不良・ 絶縁不良で火災や感電の原因になります。

- ・電源プラグは、ほこりや水滴が付着していない ことを確認し、差し込んでください。
- ・電源プラグは、ほこりがたまらないよう、乾い た布などを用い、定期的に掃除をしてください。
- ・電源プラグは、根本までしっかり差し込んでください。
- ・グラグラしないコンセントを使ってください。



落下などによる衝撃

落下させたり、ぶつけるなど過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



使用する電源

使用できる電源は交流100Vです。それ以外の電 圧では使用しないでください。電圧の大きさに従 って内部が破損したり過熱・劣化して感電や火災 の原因になります。

∕♪ 安全上のご注意 (つづき)

警告



日本国以外の使用

液晶テレビは日本国内専用です。電圧の違いや 環境の違いにより国外で使用すると火災や感電 の原因になります。また他国には独自の安全規 格が定められており、この液晶テレビは適合し ていません。



乾電池の取り扱い

乾電池は次のことに注意してお取り扱いくださ い。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・ 発火し、火災やけがの原因になります。

- ・乾電池の+、-を正しく入れる
- ・火の中に入れない
- ・ショートさせたり、分解、過熱しない
- ・充電しない
- ・指定以外の乾電池は使用しない
- ・種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾 電池を混ぜて使用しない
- ・乾電池の+、-部に金属物(ネックレスやへ アピンなど)を接触させない
- ・乾電池を使い切ったとき、長時間使用しない ときは、取り出しておく



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続する タコ足配線はしないでください。コードやコン セントが過熱し、火災の原因になるとともに、 電力使用量オーバーでブレーカーが落ち、ほか の機器にも影響を及ぼします。



湿気やほこりの多い場所での使用



浴槽、洗面器、台所の流し台、洗濯 機、加湿器のそばなど、水を使用す る場所の近傍、湿気の多い地下室、 水泳プールの近傍やほこりの多い場 所では使用しないでください。電気 絶縁の低下によって火災や感電の原 因になります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面 や内部に結露することがあります。結露した状 態で使用すると、発煙、発火や感電の原因とな ります。使用する場所で、数時間そのまま放置 してからご使用ください。



全 通気孔

- ・通気孔は内部の温度上昇を防ぐため のものです。物を置いたり立てかけ たりして通気孔をふさがないでくだ さい。内部の温度が上昇し、発煙、 発火や故障の原因になります。
- ・ラック・箱のような狭いところに入れ ないでください。
- ・壁などから10cm以上離してください。



アンテナ端子への接続



雷が鳴っているときは、液晶テレビの 接続およびアンテナ端子への接続作業 を中止してください。誘導雷で発生す る高電圧によって感電するおそれがあ ります。



包装している袋について

液晶テレビを包装している袋は、お子様の手の届 くところに置かないでください。かぶったりする と、窒息するおそれがあります。

アンテナ工事について

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、お 買い求め先にご相談ください。

・送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因となること があります。

電源の遮断について

本機は主電源スイッチを切ってスタンバイ/受像 ランプが消えていても、電源から遮断されません。 万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを 抜いてください。

液晶テレビの移動

電源プラグ、アンテナ接続ケーブルなどの外部の 接続線をつないだまま移動させないでください。 火災・感電・けがの原因となることがあります。

液晶テレビの設置について

テレビ台または棚の上に設置するときは、テレビ の前面がはみださない様設置してください。 お子様がぶら下がったり、重心が不安定なため、 落下してけがの原因となることがあります。

△注 意



液晶パネルの破損

液晶パネルに衝撃をあたえないでください。け がの原因となることがあります。



不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には 置かないでください。落ちたり倒れたりして、 けがをするおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台や腰掛けなど、液晶テレビ本来の目的以外に使用しないでください。壊れたり、倒れたりし、けがや故障の原因になります。



ケーブルについて

- ・ケーブルは足などに引っかけないように、配線してください。足をひっかけると、けがや接続機器の故障の原因になります。
- ・ケーブルの上に重量物を載せないでください。 また、熱器具のそばに配線しないでください。 ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の 原因になります。



ヘッドホンについて

ヘッドホン使用時は、適度な音量でご使用ください。音量が大きすぎると難聴になるおそれがあります。

0

スタンドについて

液晶テレビを前後に傾けるとき、スタンド部に 手を近づけないでください。指をはさんでけが をするおそれがあります。



リモコンの取り扱い

リモコンは次のことに注意してお取り扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・発火し、火災やけがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所に放置しない
- ・衝撃を与えない
- ・水にぬらしたり、温度の高い所に置かない

0

乾電池の液漏れ

もし乾電池の液が漏れたときは、乾電池入れの 液をよくふきとってから、新しい乾電池を入れ てください。万一、液が身体や衣服についたと きは、水でよく洗い流してください。



屋外での使用

屋外では使用しないでください。 故障の原因になります。



本液晶テレビの破棄

・事業者が破棄する場合

本液晶テレビを破棄するときには廃棄物処理 表(マニュフェスト)の発行が義務づけられ ています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物 協会にお問い合せください。廃棄物管理表は、 (社)全国産業廃棄物協会に用意されています。

・個人が破棄する場合

本液晶テレビの蛍光灯には、水銀が含まれております。本液晶テレビを破棄するときには、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則に従ってください。



電波障害について

ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにほかのテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ほかのテレビやラジオなどからできるだけ離す
- ・ほかのテレビやラジオなどのアンテナの向き を変える
- コンセントを別にする


各部の名称

リモコンと同じ名前のボタンは、リモコンと同じ働きをします。

■本体(正面)




■本体(背面および側面)




※ヘッドホン端子 市販のヘッドホンを差し込みます。 スピーカーの音は消え、 ヘッドホンだけで聞くことが できます。

■画面の角度調節


- ●画面を前に3°、後ろに12°の範囲で 調節することができます。
- ●画面を左右にそれぞれ25°ずつ 回転することができます。





各部の名称(リモコン)

■リモコン



電源ボタン P.10

- ●テレビをつけたり消したりするとき に使用します。
- **消音ボタン** P.12
 - ●音を一時的に消したいときに使用します。
- メニューボタン P.11●映像設定・音声設定・時刻設定・
- ●映像設定・音声設定・時刻設定・ 機能設定・チャンネル設定などに 使用します。
- **映像設定ボタン** P.16
 - ●部屋の明るさや映像内容によって お好みの映像を選ぶときに使用します。
- 入力切換ボタン P.13●テレビ/ビデオ/S映像/コンポーネント切換ボタンです。
- スリープボタン P.18


 ●設定した時間が経つと自動的に電源が切れる機能です。

乾電池の入れかた

電池ふたのツメを①の 方向に押して②の方向 にはずします。



2 リモコンの内部の+、-表示どおり乾電池を入 れます。



5 矢印の方向にふたをしめます。





音声設定ボタン P.17

●映像内容によって音質をかえるとき に使用します。

音声切換ボタン P.12

- ●主音声の他に副音声やステレオ放送 を聴きたいときに使用します。
- ●二重音声放送のときは主、副、主+副 を選択することができ、ステレオ放送 のときはステレオ、モノラルを選択 することができます。
- 設定■ボタン P.11
 - ●メニュー画面で選んだ項目を決定する ときなどに使用します。
- 音量 **▼**▶ ボタン P.10、P.11 ●音の大きさを調節したり、メニュー 画面で設定を変えるときに使用します。
- チャンネル▲▼ボタン P.10、P.11

●チャンネルを選んだりメニュー画面 で項目を選ぶときに使用します。

2 ダイレクトチャンネルボタン P.10 **●**お好みのチャンネルを直接選択する

ときに使用します。

コンポーネントボタン P.23

■DVDやデジタル放送を見るときに 使用します。

消費電力ボタン

●オンの時、画面の明るさをおさえ て消費電力を少なくすることがで きます。

消費電力減 オン

● ボタンを押すごとに オン←→オフに切り 換わります。

「**ワイド切換ボタン** P.14、P.15

●本機は横長のワイド画面を採用して います。現行テレビ放送の映像や 横長サイズの映像を、画面いっぱい に拡大するときに使用します。

お守り くださし

リモコンの使用上のご注意


- リモコンを落としたり、衝撃を与えないでく ださい。
- リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に 置かないでください。故障の原因となります。
- 長時間で使用ならない場合は、乾電池をリモ コンから取り出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池 を交換してください。
- リモコン受信部に直射日光などの強い光が当 たると、動作しなくなることがあります。光 が直接当たらないようにテレビの向きを変え てください。

⚠ 注意 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない乾電池は使用しない でください。また、新しい乾電池と古い乾電 池を混ぜて使用しないでください。乾電池の 破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。
- ●乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示プ ラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の 表示どおり正しく入れてください。間違えま すと乾電池の破裂、液もれにより、けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。

テレビを見る

まずアンテナ (P.26) と電源コードを正しくつないでください。 ケーブルTVは、CATV供給会社と契約しないと、視聴できません。 また、CATV供給会社により、一部のチャンネルが視聴できない場合があります。 ケーブルTVについては、お住まいの地域のCATV供給会社にお問い合わせください。



進備

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、 リモコンでは電源が入りません。 まず、本体の主電源スイッチを押してください。

■電源ボタンを押します。




チャンネルの番号表示の後、 音声状態の表示をします。 ●電源ボタンを押すと スタンバイ/受像ランプが 緑に点灯します。

2 見たい放送局を選びます。チャンネル▲▼ ボタンまたはダイレクトボタン(1~12)を 押してチャンネルを選択します。 13~30はチャンネル▲▼ボタンで選択します。

う 音量を調節します。

音量▶ボタンを押すと音が大きくなり、

音量◀ボタンを押すと音が小さくなります。




■本体で電源を入れるには

お手元にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

スタンバイ/受像ランプが赤く 点灯している場合は、側面 操作部の電源ボタンを押す と電源が入り、スタンバイ/ 受像ランプが緑に点灯します。

スタンバイ/受像ランプが緑に 点灯しているときに主電源 ボタンを切にした場合、次に 主電源ボタンを入にすると、 電源が入りスタンバイ/受像 ランプが緑に点灯します。




メニュー機能の使い方

画面を見ながら、リモコンでいろいろな設定ができます。

■基本的な設定のしかた


リモコンのメニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

メニュー画面(例:映像設定)



チャンネル▲▼ボタンで 項目を選びます。

■メニュー設定に使うボタン



■メニュー機能で設定できる項目

次の5つのメニュー画面があります。チャンネル▲▼ボタンで設定項目を選びます。

映像設定 P.16画質の設定をお好みに調節できます。




機能設定 P.18~19 その他にもいろいろな設定をすることができます。



音声設定 P.17 音質などの設定をお好みに 調節できます。



デャンネル設定 P.28~30 テレビを見るためのチャンネルを設定します。



PC設定 P.20~21 PC入力画面の位置などを 調節できます。




● PC(パソコン)からの入力信号がないときは表示されません。

音声を切り換える


二重音声放送時およびステレオ放送時は、2カ国語(二重)音声、ステレオ音声をお楽しみいただけます。

■音声多重機能



■ 音声切換ボタンを押します。

●2カ国語(二重)放送受信時



「主」状態 : 左・右スピーカーで主音声(日本語など)。 「主+副」状態:主音声と副音声(英語など)が同時に。

「副」状態 : 左・右スピーカーで副音声。

●ステレオ放送受信時



「ステレオ」状態: 左・右スピーカーでステレオ音声が出ます。 「モノラル」状態: ステレオ放送で雑音が入るときモノラル音声に 切り換わり聞きやすくなります。

お知らせ

- テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ 音声が聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやす くなることがあります。
- 音声切換ボタンを押して、モノラルの表示を橙色にすると ステレオ放送を受信しても、モノラル音声に固定できます。 モノラルの表示を白色にした場合は、ステレオ放送を受 信すると自動的にステレオ音声になります。

■消音




1 消音ボタンを押します。




- スピーカーから音が消えて画面に図の 様な表示が出ます。
- ●もう一度ボタンを押すと、元の音量に 戻ります。
- ●音量◀▶ボタンを押しても、音が出ます。

ビデオなどの外部機器を見る




■電源を入れる

●前に見ていたチャンネルが現れます。



↑ 入力切換ボタンを押して、入力画面を選ぶ

●押すごとに、図のように切り換わります。お手持ちの機器が接続されている外部入力を選びます。




「ビデオなどの外部機器を再生したり、PC(パソコン)を操作する



ビデオやDVDプレーヤーなどやPC(パソコン)を接続するには ●ビデオやDVDプレーヤーなどや、PC(パソコン)を接続 するための詳細はP.22、23をご覧ください。

チャンネル番号などを知りたいとき



| 設定ボタンを押す

● ご覧のチャンネルの番号や入力モードなどが画面に表示され、 約3秒後に消えます。

4	ご覧のチャンネルの番号


お知らせ

PC入力時に設定ボタンを押すと、本機にて入力信号を自動判別 した解像度と垂直周波数が表示されます。

ワイド機能を楽しみたいとき

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面いっぱいに拡大してお楽しみいただけます。

■ワイドモードの選び方



- ワイド切換ボタンを押すごとに、次のお好みの ワイドモードが選べます。
 - 地上アナログ放送、ビデオ入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力時

●PC(パソコン)入力時

▶ノーマル → フル →

- お買い上げ時は、地上アナログ放送、ビデオ入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力時は「スムーズ」、PC入力時は「ノーマル」が設定されています。
- ワイドモードは、地上アナログ放送、ビデオ入力1・2、Sビデオ入力、コンポーネント入力およびPC入力の各モード毎に設定することができます。
- 設定したワイドモードは主電源を切っても記憶されています。




- ●このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。 この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- ●このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態でご使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。製作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマル映像でご覧になれます。
- ●コンポーネント入力端子に、1125i (1080i)、750p (720p) の信号を入力すると、 自動的にフルモードに固定され、ワイド切り換えはできません。
- ●PC入力時のワイドモード表示は、入力信号を拡大などの処理を行って表示している ため、入力信号を忠実に再現できない場合があります。またPC入力時に解像度 1360×768の信号を受信すると、ワイドモードの切換はできません。

■ワイドモードについて


地上アナログ放送、ビデオ入力、 Sビデオ入力、コンポーネント入力時

PC入力時



ノーマル

通常の4:3の映像は中央に映ります。



ノーマル

入力信号と同じアスペクト比になるように拡大処理をして表示します。 (入力信号が4:3のときは、表示も4:3表示)




スムーズ

4:3の映像を画面中央の真円度を 保ち、水平方向を画面いっぱいにし、 垂直方向に拡大します。 ドラマなどのスタジオ番組に最適です。




フル

入力信号の解像度・アスペクト比に よらず、縦、横いっぱいになるように 圧縮・拡大処理して表示します。



映画

ビスタサイズ/シネスコサイズの映画 などを水平・垂直方向に画面いっぱい に拡大します。上下に黒帯の入った 映像で放送されている映画などを迫力 の画面で楽しめます。



映画字慕

字幕付きの映像に最適です。



フル

横方向を圧縮して記録された映像 (スクイーズ映像)を横方向に画面 いっぱいまで拡大します。

●地上アナログ放送、ビデオ入力、Sビデオ入力、コンポーネント入力時のワイド機能の上手な使い方

通常の4:3映像



「ノーマル」



「スムーズ」にして楽しむ

上下に黒帯のある映像

スクイーズ映像(横圧縮映像)



「ノーマル」



「映画」にして楽しむ

上下に黒帯があり字幕のある映像



「ノーマル」 - 字幕部



「映画字幕」にして楽しむ



「ノーマル」



「フル」にして楽しむ


映像の設定をする

部屋の明るさや映像内容によってお好みの映像を選べます。更に映像調節で細かな調節ができます。

|映像設定




|映像調節



映像設定ボタンを押すごとに次のお好みの映像が 選べます。






- メニューの中でも設定できます。
- メニューボタンを押してチャンネル ▲ ▼ボタンで 「映像設定 | 画面を 選び、音量▶ボタンを押します。



■ 押して調節したい項目を 選び、音量▶ボタンを 押します。



音量◀▶ボタンで画面を 見ながら調節します。



映像調節項目	◀ 音量	音量 ▶	調整のポイント
ピクチャー	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、 見やすく
明るさ	暗い部分がより暗くなる	暗い部分がより明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、 見やすく
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに(ややうす目 のほうが自然です)
画質	やわらかな画質になる	くっきりとした画質になる	ふだんは中央でやわらかい 感じにしたいときには0側へ
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように

調節が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。




- ●「映像調節」を行うと「映像設定」はオフになります。
- ボタンを押して約30秒以内に操作が行われない場合メニュー画面が消えます。
- ●「コンポーネント」、「PC」入力時には、調整項目の「色の濃さ」「画質」「色合い」は調節 することができません。


音声の設定をする

映像内容に合わせてお好みの音質を選べます。

■音声設定




音声設定ボタンを押すごとに次のお好みの音質が 選べます。



お知らせ

●放送内容によっては十分な効果が得られないことがあります。

■バランス調節



メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「音声設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



チャンネル▲▼ボタンを押して「バランス」を選び、音量▶ボタンを押します。



奇量

■

ボタンで音声を聞きながら調節します。



4 調節が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。

■自動音量

バランス調節の要領で自動音量を選択し、オンオフを設定します。


●自動音量はオンに設定すると放送局により異なる音量を自動的に調節しチャンネル切換時の不快感をおさえることができます。



自動的に電源を切る(スリープ・オートオフ)


■スリープ機能

●設定した時間が経つと自動的に電源を切る機能です。



■ スリープボタンを何回か押して希望する時間を 選びます。

●押すごとに次のように選択されます。




●スリープ予約を取消するにはスリープボタンを押して「スリープ ---」 を選びます。



- ●スリープ設定後に残っているスリープ予約時間を確認するにはスリープボタンを1回押します。
- ●スリープ予約の設定時間を変更するには、再設定します。
- スリープ予約設定した状態で電源を切るまたは停電があった時、スリープ予約設定は解除されますので、また設定し直してください。

■オートオフ機能


●放送終了後、約10分後に自動的に電源が切れます。



メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「機能設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



- チャンネル ▲ ▼ボタンで「オートオフ」を選び 音量 ▶ボタンを押します。
 - チャンネル▲▼ボタンを押すごとにオン ←→ オフが切り換わります。オートオフ機能を働かせるときは、オンにしてください。




● 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

その他の設定

■入力スキップ機能

●接続のない入力をスキップするときに使用します。



メニューボタンを押してチャンネル ▲ ▼ボタンで「機能設定」を選び、音量 ▶ボタンを押します。



2 チャンネル▲▼ボタンで「入力スキップ」を選び 音量▶ボタンを押します。

●チャンネル▲▼ボタンを押して、スキップしたい入力モードを選び、 音量▶ボタンでオンにします。






② 設定■を押します。

⚠ 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

■キーロック機能を設定するとき

●本体のボタン(主電源ボタンを除く)の操作を無効にする場合に使用します。



●キーロックがオンの時に、主 電源以外の本体のボタンを 押すと、「キーロック」の表 示がでて操作ができません。 メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「機能設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



2 チャンネル ▲ ▼ボタンで「キーロック」選び音量 ▶ ボタンを押します。

● チャンネル▲▼ボタンを押すごとにオン ←→ オフが切り換わります。キーロック機能を働かせるときは、オンにしてください。






● 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

PC (パソコン) 入力画面の設定する

■PC入力の画面の位置などを自動調節したいとき

● 自動調節機能はPC入力信号に対して水平位置・垂直位置・クロック・フェーズを自動的に調節する機能です。



- 入力ボタンでPC入力を選び、調節したい信号を受信します。
- メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「PC設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。




- チャンネル▲▼ボタンを 押して「自動調整」を選び、 音量▶ボタンで開始します。
 - ●「実行中…」と表示され、自動調整 が終わると、もとのメニューに 戻ります。



↑ 設定が終りましたら、メニューボタンを2回押します。

■PC入力の画面の位置などをリセットしたいとき (上の手順2の画面から行います)

●自動調節機能で正しく調節できなかったときや、手動で調節したユーザー設定などを、工場出荷状態に戻した後、改めて自動調整を行う機能です。



- チャンネル▲▼ボタンを押して「標準」を選び、音量▶ボタンで開始します。
 - ●「実行中…」と表示され、自動調整 が終わると、もとのメニューに 戻ります。



2 設定が終りましたら、メニューボタンを2回押します。


お知らせ

- ●自動調節は電源を入れ20分以上経過してから明るい、静止画信号を受信して行ってください。
- ●自動調整中や標準調整中は画像が乱れますが故障ではありません。

■PC入力の画面の位置などを手動で調節したいとき

(左の手順2の画面から行います)

●水平位置・垂直位置・クロック・フェーズを手動で調節する機能です。



- **2** 音量 **◆**▶ボタンで画面を 見ながら調節します。





調整項目	◀音量	音量▶					
水平位置	映像が左に移動する	映像が右に移動する					
垂直位置	映像が下に移動する	映像が上に移動する					
クロック	横方向の縞や文字のにじみが最小になるように調節する						
フェーズ	縦方向の大きな縞がな	くなるように調節する					

設定■ボタンを押します。

設定力

設定が終りましたら、メニューボタンを2回押します。

お知らせ

●本機で入力できるPC信号は次のとおりです。

No.	解像度	モード	垂直周波数 (Hz)	水平周波数(kHz)	クロック周波数 (MHz)
1	640×350	DOS	70.0	31.5	25.2
2	720×400	DOS	70.0	31.5	28.3
3	640×480	VGA	60.0	31.5	25.2
4	800×600	VESA	56.3	35.2	36.0
5	800×600	VESA	60.3	37.9	40.0
6	1024×768	VESA	60.0	48.4	65.0
7	1360×768	VESA	60.0	47.7	84.8


- 使用するビデオボードや接続ケーブルなどにより、正しく表示できないことがあります。この場合には水平位置、垂直位置、クロック、フェーズを調節してください。
- ●本機は、同期信号の周波数と極性が同じかきわめて近似している信号同士が同一の信号として扱われる場合があります。
- ●表示のタイミングやばらつきなどにより画面に適正に表示されない場合、自動調整や標準、または手動にて 調整してください。
- ◆本機は対応していないPC入力信号を受信した場合、「サポート外信号です」と表示されます。
- ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイを同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことがあります。


他の機器との接続

■ビデオやビデオカメラとの接続方法

- ●ビデオの映像・音声出力端子と、テレビの映像・音声入力端子をつなぎます。
- ●S映像出力端子のあるビデオも同様にテレビにつなぎます。

〈背面端子部〉





お知らせ


- ビデオ機器の映像出力、音声出力端子とテレビの映像入力、音声入力端子と接続します。
- ビデオの特殊再生機能 (早送り、スチルなど) を使うと映像が乱れることがあります。
- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ●接続するときは、各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり、故障の原因となることがあります。
- コンポーネント入力端子 (D4映像入力) はDVDプレーヤーおよびデジタルチューナーなどのコンポーネント映像信号 (525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p) 信号) を接続できます。

IDVDプレーヤーやデジタルチューナーとの接続方法

DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのD映像出力端子やコンポーネント映像出力端子とテレビの コンポーネント入力端子をつなぎます。

〈背面端子部〉





映像出力端子

「コンポーネント」を選びます。

※各AVコードについては、市販の接続コードをご使用ください。

Y Cb Cr

Y Pb Pr


他の機器との接続(つづき)

■パソコンとの接続方法

- ●接続にあたっては、液晶テレビおよびパソコンの電源をあらかじめ切った上で接続してください。
- ●パソコンのアナログRGB出力・音声出力端子と、テレビのPC入力・PC音声入力端子をつなぎます。

〈背面端子部〉







- ●パソコンを接続するときには、RGB接続コード(市販品)が必要です。 パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタが必要な場合 があります。
- RGB接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り つけてください。

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

アンテナ線の接続


アンテナ線のつなぎかたはアンテナ線の形状によって異なります。下図を参考に接続を行ってください。

⚠ 注意


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。









●VHF単独アンテナのとき






アンテナ線の接続



UHFフィーダーの場合

2 U/V混合器(市販品)、またはアンテナアダプター (市販品)に接続する



●UHFフィーダー線はUHF専用のものを で使用ください。

「VHFフィーダー線などで、代用) されますと画質が悪くなります。」

お知らせ


● アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルのご使用をおすすめします。同軸ケーブルは 外部からのノイズや強い電波による妨害が画像に混入することを防ぎ、妨害の少ない良好 な画像になります。

フィーダー線をご使用の場合は、本機からできるだけ離してください。


リアパネル

■リアパネルの取り外し方と取り付け方

①取り外し方 リアパネル下部の2箇所のツメ(点線部分) を押し上げて、手前に引いてください。



②取り付け方 図のようにリアパネル上部3箇所のツメ を本体の穴に差し込んで閉じてください。





お知らせ

リアパネルの取り外しや取り付けは、事前に液晶テレビ本体を前にチルトさせておくと、 取り外しや取り付けがおこないやすくなります。

■ケーブルホルダーを利用するには

①ケーブルホルダー(付属品)を図のように本体背面 にある穴(点線部分)に横向きに差し込み、垂直方向 に90度回転させ固定します。 ②ケーブルをスタンド後方の溝に集め、 リアパネルを閉じてください。





お知らせ

- ケーブルホルダーの上部のつまみを手前に引くと ロックが外れ、ケーブル類を通すことができます。
- 液晶テレビ本体からケーブルホルダー外すときは、 ケーブルホルダーを水平方向に90度回転させ、手前に抜きます。




受信設定

設定はアンテナ線を接続したあとで、必ず放送のある時間帯に行ってください。

■チャンネル設定(地域チャンネル設定)

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネル設定(マニュアルチャンネル設定) | P.29をご覧ください。




地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を 調べます。

(P.31~P.33)

メニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで 「チャンネル設定」画面を選び、音量 ▶ ボタンを押します。



チャンネル▲▼ボタンで「地域チャンネル設定」を選び、音量▶ボタンを押します。



チャンネル ▲ ▼ボタンで地域番号を選びます。

(例) 東京23区を設定するときの画面を表示します。




こ 設定■ボタンを押します。

設定が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。

■チャンネル設定(マニュアルチャンネル設定)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル設定をしたあとでその他のチャンネルを追加設定することができます。

(例) リモコン②ボタンの位置にUHFの42チャンネルを設定する方法



メニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで 「チャンネル設定」画面を選び、音量 ▶ ボタンを押します。



2 チャンネル ▲ ▼ボタンで 「マニュアルチャンネル 設定」を選び、音量 ▶ボタンを押します。





3 音量 ◀▶ボタンで「リモコン」の2を選び、次に チャンネル▼ボタンで「チャンネル」を選びます。 次に音量 ◀▶ボタンで「チャンネル」の2を42に 設定します。





チャンネル▼ボタンで「表示」を選びます。音量▶ボタンで「表示」の2を42に変えます。





- ●本設定は画面表示チャンネルを変えたいとき、行います。
- **う** 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。

お知らせ


●リモコン番号は1~30 まであります。13~30 は予備の番号です。 13~30に設定したチャンネルは本体または リモコンのチャンネル ▲▼ボタンで選ぶこと ができます。

※複数のチャンネルを変更する場合は3・4の操作を繰り返します。

■チャンネル設定(スキップ設定・微調整をする)

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネル▲▼ボタンで選局するとき、スキップ設定を「オン」 にすることにより空きチャンネルを飛び越し(スキップ)、早く選局できます。

また、電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調整します。



メニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで「受信設定」画面を選び、音量 ▶ボタンを押します。





- (例) リモコン②ボタンのスキップ設定を変えるとき
- **3** 音量▶ボタンで「リモコン」の2を選び、次に チャンネル▼ボタンで「スキップ」を選びます。 次に音量◀▶ボタンで「スキップ」のオン↔オフを 切り換えます。






- (例) リモコン②ボタンの微調整をするとき
- 音量▶ボタンで「リモコン」の2を選び、次に チャンネル▼ボタンで「微調整」を選びます。 次に音量◀▶ボタンで微調整します。
 - 50~-50まで調節ができます。



5 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

※複数のチャンネルを変更する場合は3または4の操作を繰り返します。

地域番号一覧表



※()内は、受信チャンネルと異なった表示をする場合の画面表示チャンネル番号を示します。

※一部の放送局(●マーク)はチャンネルスキップ設定が「オン」に設定されています。

必要に応じて、チャンネルスキップ設定を「オフ」に設定してください。

お知らせ

- ●受信チャンネルが変更になることがあります。
- ●新しい放送の地上デジタル放送はUHF帯で送信されます。このため一部の地域では現行のUHFチャンネルを別のUHFチャンネルに変更する場合があります(アナログ周波数変更のことで、アナアナ変更やアナアナ変換と呼ばれています)。
- 受信チャンネルが変更になった場合は、マニュアルチャンネル設定にて新しいチャンネル に変更してください。
- ●工場出荷時の設定に戻すには、地域番号を「O」にします。

都道	都市名	地域						リモコ:	ンボタン					
府県名		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌 江別	1	1 北海道放送		3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化放送		35 北海道テレビ		12 NHK教育
	旭川	48		2 NHK教育		33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 北海道放送	
	北見	49		2 NHK教育			HUNDESCHUISCHE	HO/-SALLY P C	7 札幌テレビ	53 北海道放送	9 NHK総合	59 北海道文化放送	61	
	帯広	50		HIMAXH		4		6	32	10/時足狀态	34	10	北海岸プレビ	12 Nu uz#x
	釧路	51		2	39	NHK総合 41		北海道放送	北海道文化放送 7		北海道テレビ	札幌テレビ	11	NHK教育
	函館	52	21	NHK教育 27	北海道テレビ 35	北海道文化放送		6	札幌テレビ		NHK総合	10	北海道放送	12
	苫小牧	66	テレビ北海道 47	北海道文化放送 49	北海道テレビ 51	NHK総合 53	55	北海道放送 57	61			NHK教育		札幌テレビ
	小樽	67	テレビ北海道	NHK教育 2	NHK総合	北海道文化放送 4	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ 7		9	24	11	26
				NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送	- Z4 テレビ北海道	NHK総合	26 北海道文化放送
	室蘭	68		2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ		7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 北海道放送	
	名寄	100	24 北海道テレビ		26 北海道文化放送	4 NHK総合		6 札幌テレビ				10 北海道放送		12 NHK教育
	稚内	101				22 札幌テレビ	24 北海道テレビ	26 北海道文化放送	28 NHK総合	30 NHK教育		10 北海道放送		
	網走	102	1 北海道放送		3 NHK総合	10000 0 C	5 札幌テレビ	40/4/EXTUINE	27 北海道文化放送	111119213	35 北海道テレビ	AU/PAEIDARE		12 NHK教育
青森	青森	2	1		3		5		34		38			NULTA
	弘前 八戸	53	青森放送		NHK総合	31	NHK教育	33	青森朝日放送		青森テレビ 9		11	
	むつ	103				青森朝日放送		青森テレビ 56	NHK教育	58	NHK総合	10	青森放送	12
岩手	盛岡	3				NHK総合 4		青森朝日放送		青森テレビ 8		青森放送	31	NHK教育 35
	釜石	104		2		NHK総合 58		岩手放送 60		NHK教育 62		めんこいテレビ 10		テレビ岩手 12
				NHK総合		テレビ岩手		めんこいテレビ		岩手朝日テレビ		岩手放送		NHK教育
	二戸	105		2 岩手放送			5 NHK総合			29 めんこいテレビ	37 テレビ岩手			12 NHK教育
宮城	仙台	4	1 東北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 東日本放送		34 宮城テレビ			12 仙台放送
	石巻	106	59 東北放送		51 NHK総合		49 NHK教育		61 東日本放送		55 宮城テレビ			57 仙台放送
	気仙沼	107	7140377	2 NHK総合		4 東北放送		6 仙台放送	37 宮城テレビ	43 東日本放送		10 NHK教育		IM ELIXAL
秋田	秋田	5		2		未礼放达		岡口水区	31	37	9	NINA	11 秋田放送	
	大館	54		NHK教育		4	57	6	秋田朝日放送	秋田テレビ 8	NHK総合		秋田灰达	59
	大曲	108		43		NHK総合	秋田テレビ	秋田放送	41	NHK教育 51	45		47	秋田朝日放送
山形	山形	6		NHK教育		4		36	秋田朝日放送	秋田テレビ 8	NHK総合	10	秋田放送	38
	鶴岡	55	1		3	NHK教育		テレビユー山形 6		NHK総合 22		山形放送 39	さくらんぼテレヒ	
	酒田		山形放送		NHK総合	50		NHK教育		テレビユー山形 52		山形テレビ 54	20	さくらんぼテレビ
	米沢	109				50 NHK教育		56 テレビユー山形		NHK総合		54 山形放送	60 さくらんぼテレヒ	58 山形テレビ
福島	福島郡山	7		2 NHK教育		31 テレビユー福島			33 福島中央テレビ	35 福島放送	9 NHK総合		11 福島テレビ	
	会津若松	56	1 NHK総合		3 NHK教育			6 福島テレビ		37 福島中央テレビ	41 福島放送			47 テレビユー福島
	いわき	57		32 テレビユー福島		4 NHK総合		34 福島中央テレビ		8 福島テレビ		10 NHK教育		36 福島放送
茨城	水戸	8	44 (1) NHK総合		46 (3) NHK教育	42 (4) 日本テレビ		40 (6) TBSテレビ		38 (8) フジテレビ		36 (10) テレビ朝日		32 (12) テレビ東京
	日立	69	52 (1)		50 (3)	54 (4)		56 (6)		58 (8) フジテレビ		60 (10)		62 (12)
栃木	ひたちなか 宇都宮	9	NHK総合 29 (1)		NHK教育 27 (3)	日本テレビ 25 (4)		TBSテレビ 23 (6)	●31	21 (8)		テレビ朝日 19 (10)		テレビ東京 17 (12)
	矢板	70	NHK総合 51 (1)		NHK教育 49 (3)	日本テレビ 53 (4)		TBSテレビ 55 (6)	●33 (31)	フジテレビ 57 (8)		テレビ朝日 59 (10)		テレビ東京 61 (12)
群馬	前橋	10	NHK総合 52 (1)		NHK教育 50 (3)	日本テレビ 54 (4)		TBSテレビ 56 (6)	とちぎテレビ	フジテレビ 58 (8)		テレビ朝日 60 (10)	●48	テレビ東京 62 (12)
p., 102	高崎桐生	71	NHK総合 43 (1)		NHK教育 45 (3)	日本テレビ 39 (4)		TBSテレビ 37 (6)		フジテレビ 35 (8)		テレビ朝日 33 (10)	群馬テレビ ●41 (48)	テレビ東京 31 (12)
1+			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	●41 (48) 群馬テレビ	テレビ東京
埼玉	さいたま	11	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	熊谷	72	33 (1) NHK総合		35 (3) NHK教育	25 (4) 日本テレビ		23 (6) TBSテレビ		21 (8) フジテレビ	●28 (38) テレビ埼玉	19 (10) テレビ朝日		17 (12) テレビ東京
									1					

地域番号一覧表

都道	都市名	地域							ソボタン					
府県名 埼玉	秩父	番号 110	1 51 (1)	2	3 49 (3)	53 (4)	5	6 55 (6)	7	8 57 (8)	9 •47 (38)	10 59 (10)	11	12 61 (12)
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日	_	テレビ東京
千葉	千葉	12	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	●46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	銚子	111	51 (1)		49 (3)	53 (4)		55 (6)		57 (8)		59 (10)	●39 (46)	61 (12)
東京	23区	13	NHK総合 1		NHK教育 3	日本テレビ 4	●14	TBSテレビ 6	●38	フジテレビ 8	●42	テレビ朝日 10	千葉テレビ ●46	テレビ東京 12
,,,,,,			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	八王子	73	51 (1) NHK総合		49 (3) NHK教育	53 (4) 日本テレビ	●47 (14) MXテレビ	55 (6) TBSテレビ		57 (8) フジテレビ		59 (10) テレビ朝日		61 (12) テレビ東京
	多摩	74	30 (1) NHK総合		32 (3) NHK教育	26 (4) 日本テレビ	●28 (14) MXテレビ	24 (6) TBSテレビ		22 (8) フジテレビ		20 (10) テレビ朝日		18 (12) テレビ東京
神奈川	横浜1	112	52 (1)		50 (3)	54 (4)	WIX, D.C.	56 (6)		58 (8)	●48 (42)	60 (10)		62 (12)
	横浜2	14	NHK総合 1		NHK教育 3	日本テレビ 4	●14	TBSテレビ 6		フジテレビ 8	TVKテレビ ●42	テレビ朝日 10		テレビ東京 12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日 41 (10)		テレビ東京
	平塚 茅ヶ崎	75	33 (1) NHK総合		29 (3) NHK教育	35 (4) 日本テレビ		37 (6) TBSテレビ		39 (8) フジテレビ	●31 (42) TVKテレビ	#1 (10) テレビ朝日		43 (12) テレビ東京
	小田原	76	52 (1) NHK総合		50 (3) NHK教育	54 (4) 日本テレビ		56 (6) TBSテレビ		58 (8) フジテレビ	●46 (42) TVKテレビ	60 (10) テレビ朝日		62 (12) テレビ東京
	秦野	77	47 (1)		49 (3)	51 (4)		53 (6)		55 (8)	● 61 (42)	57 (10)		59 (12)
新潟	新潟	15	NHK総合		NHK教育	日本テレビ 21	5	TBSテレビ 29		フジテレビ 8	TVKテレビ	テレビ朝日 35		テレビ東京 12
ATTING	長岡					新潟テレビ21	新潟放送	テレビ新潟		NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
	上越	78	1 NHK教育		3 NHK総合			27 テレビ新潟		33 新潟総合テレビ		10 新潟放送		37 新潟テレビ21
富山	富山	16	1 北日本放送		3 NHK総合					32 チューリップテレビ		10 NHK教育		34 富山テレビ
	高岡	79	50		48					42		46		44
石川	金沢	17	北日本放送		NHK総合	4		6	25	チューリップテレビ 8		NHK教育 33		富山テレビ 37
ш/п	小松					NHK総合		北陸放送	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
	七尾	115					5 NHK教育		59 北陸朝日放送		9 NHK総合	57 テレビ金沢	11 北陸放送	55 石川テレビ
福井	福井	18			3 NHK教育						9 NHK総合		11	39
	敦賀	116			INTINX月	38		6		8	NHVIED		福井放送	福井テレビ 12
山梨	甲府	19	1		3	福井テレビ	5	NHK総合 37		福井放送				NHK教育
			NHK総合		NHK教育		山梨放送	テレビ山梨						
長野	長野1	113		44 (2) NHK総合			50 (20) 長野朝日放送		40 (30) テレビ信州	42 (38) 長野放送	46 (9) NHK教育		48 (11) 信越放送	
	長野2	20		2			20		30	38	9		11	
	飯田	58	40	NHK総合	3	4	長野朝日放送	6	テレビ信州 42	長野放送	NHK教育 44		信越放送	
	松本	80	長野放送	44	NHK教育	NHK総合		信越放送	テレビ信州 48	40	長野朝日放送		40	
				44 NHK総合			50 長野朝日放送		48 テレビ信州	42 長野放送	NHK教育		40 信越放送	
	岡谷 諏訪	114				4 NHK総合		6 信越放送		8 NHK教育		47 長野放送	59 テレビ信州	61 長野朝日放送
岐阜	岐阜	21	1		3		5		35	25	9	200,000	11	37
	大垣 高山	117	東海テレビ	2	NHK総合	4	中部日本放送	6	中京テレビ	テレビ愛知 8	NHK教育	26	名古屋テレビ 38	岐阜放送 12
	中津川	118		NHK教育 26		NHK総合 4		中部日本放送		東海テレビ 8		中京テレビ 10	岐阜放送 28	名古屋テレビ 12
				中京テレビ		NHK総合		名古屋テレビ		中部日本放送		東海テレビ	岐阜放送	NHK教育
静岡	静岡清水	22		2 NHK教育		31 静岡第一テレビ	33 静岡朝日テレビ	35 テレビ静岡			9 NHK総合		11 静岡放送	
	浜松	59				4		6		8	28	30		34
	富士	81		54		NHK総合 27		静岡放送 29		NHK教育	52	静岡第一テレビ	41	テレビ静岡 39
	富士宮	82		NHK教育 51		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ 57			NHK総合 53		静岡放送 55	テレビ静岡 59
	三島			NHK教育		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ			NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
	島田	83	15 (1) NHK総合		18 (3) NHK教育		22 (5) 静岡放送			48 静岡第一テレビ		50 静岡朝日テレビ		58 テレビ静岡
	藤枝	119	42 NUUC\$93		44		40 #\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			24		26		38
愛知	名古屋	23	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送		25	静岡第一テレビ ●37	9	静岡朝日テレビ ●33	11	テレビ静岡 35
	豊橋	84	東海テレビ 56 (1)		NHK総合 54 (3)		中部日本放送		テレビ愛知 52 (25)	岐阜放送	NHK教育 50 (9)	三重テレビ	名古屋テレビ 60 (11)	中京テレビ 58 (35)
	豊川		東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		テレビ愛知		NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ
	豊田	85	57 (1) 東海テレビ		53 (3) NHK総合		55 (5) 中部日本放送		49 (25) テレビ愛知		51 (9) NHK教育		61 (11) 名古屋テレビ	59 (35) 中京テレビ
	蒲郡 田原	120	38 (1) 東海テレビ		44 (3)		36 (5)		32 (25) テレビ愛知		46(9) NHK教育		42 (11)	40 (35) 中京テレビ
三重	津	24	1		NHK総合 3		中部日本放送		25		9	33	名古屋テレビ 11	35
			東海テレビ		NHK総合 53 (3)		中部日本放送		テレビ愛知		NHK教育 49 (9)	三重テレビ 59 (33)	名古屋テレビ 61 (11)	中京テレビ 47 (35)
	/TT-84.	96			33 (3)		中部日本放送				NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	中京テレビ
	伊勢	86	57 (1) 東海テレビ		NHK総合								62	12
	名張	86 121	東海テレビ 52	2 NHK総合	54	4 毎日放送	56	6 朝日放送	58 三重テレビ	8 関西テレビ	60 中部日本放送	10 読売テレビ		
滋賀			東海テレビ	NHK総合 28 (2)		毎日放送 36 (4)		朝日放送 38 (6)		関西テレビ 40 (8)	中部日本放送 ●34	読売テレビ 42 (10)	東海テレビ 30	NHK教育 46(12)
滋賀	名張 上野	121	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2)	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4)	56	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6)		関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34	読売テレビ 42(10) 読売テレビ 62(10)	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30)	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12)
	名張 上野 大津 彦根	121 25 87	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送	56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送	三重テレビ	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ	読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育
滋賀京都	名張 上野 大津 彦根 京都	121 25 87 26	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送	56	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送		関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ	読売テレビ 42(10) 読売テレビ 62(10) 読売テレビ 10 読売テレビ	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30)	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育 12 NHK教育
	名張 上野 大津 彦根	121 25 87	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2)	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4)	56 名古屋テレビ ●19	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6)	三重テレビ ■26	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34)	読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10)	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 ●36	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育 12 NHK教育 45(12)
	名張 上野 大津 彦根 京都	121 25 87 26	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2)	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送 53 (4)	56 名古屋テレビ ●19	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6)	三重テレビ ■26	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34)	読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10)	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 ●36	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育 12 NHK教育 45(12) NHK教育 49(12)
	名張野大 彦根 京都 舞鶴2	121 25 87 26 122	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送	56 名古屋テレビ ●19	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送	三重テレビ ■26	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ	読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 ●36	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育 12 NHK教育 45(12) NHK教育
	名張上野大津 彦根 京都 舞鶴1 舞鶴2 福知山	121 25 87 26 122 123	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送 53 (4) 毎日放送 53 (4) 毎日放送	56 名古屋テレビ ●19 テレビ大阪	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送	三重テレビ ■26	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ	議売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 ●36	NHK教育 46 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 12 NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育
	名張野大 彦根 京都 舞鶴2	121 25 87 26 122	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2)	54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送 53 (4) 毎日放送 53 (4)	56 名古屋テレビ ●19 テレビ大阪	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6)	三重テレビ ■26	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 50 (8)	中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34)	競売テレビ 42 (10) 競売テレビ 62 (10) 競売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10)	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 ●36	NHK教育 46 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 12 NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 52 (12)
	名張上野大津 彦根 京都 舞鶴1 舞鶴2 福知山	121 25 87 26 122 123	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合	54	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 33 (4) 每日放送 33 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4	56 名古屋テレビ ●19 テレビ大阪 56 (34) 京部テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 6 朝日放送 6 朝日放送	●26 奈良テレビ	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 37 (8) 関西テレビ 8	中部日本放送 ●34 京都テレビ 37 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ	議売テレビ 42 (10) 議売テレビ 62 (10) 競売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 競売テレビ 61 (10) 誘売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10)	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30) びわ湖放送 サンテレビ	NHK教育 46(12) NHK教育 50(12) NHK教育 12 NHK教育 45(12) NHK教育 49(12) NHK教育 49(12) NHK教育 52(12) NHK教育 45(12) NHK教育
京都	名張上津 大津 京都 舞鶴1 舞鶴2 福知山 宮津	121 25 87 26 122 123 124	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合 2 NHK総合 2 NHK総合	54 中京テレビ	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 33 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 33 (4) 每日放送 4 每日放送 4 每日放送	●19 テレビ大阪 56 (34) 京都テレビ 19 テレビ大阪	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 6 朝日放送 6 朝日放送 6	●26 奈良テレビ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 37 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 8	中部日本放送 ●34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ ■34 京都テレビ	映売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 10	東海テレビ 30 37 対対放送 56 (30) びわ対放送 ● 36 サンテレビ	NHK教育 46 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 12 NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 12 NHK教育 12 NHK教育 12 NHK教育
京都	名張野大津彦根京都舞鶴1舞鶴2福知山宮津大阪	121 25 87 26 122 123 124 125	東海テレビ 52	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合	54 中京テレビ	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送	56 名古屋テレビ ●19 テレビ大阪 56 (34) 京都テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 送 35 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 6 朝日放送	● 26 奈良テレビ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 37 (8) 関西テレビ	中部日本放送 ●34 ●34 京都テレビ ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 39 (34) 京都テレビ 39 (34) 京都テレビ	読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 10 読売テレビ	東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30) びわ湖放送 サンテレビ	NHK教育 46 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 12 NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 16 (12) NHK教育 17 (12) NHK教育

都道	都市名	地域						リモコ	ンボタン					
府県名		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
兵庫	川西1	131		29 (2) NHK総合	33 (36) サンテレビ	35 (4) 毎日放送	21 (19) テレビ大阪	37 (6) 朝日放送		39 (8) 関西テレビ		41(10) 読売テレビ		31 (12) NHK教育
	川西2	132		49 (2)	53 (36) サンテレビ	55 (4)	47 (19)	57 (6)		59 (8)		61 (10)		51 (12)
-	姫路	88		NHK総合 50 (2)	56 (36)	毎日放送 54 (4)	テレビ大阪	朝日放送 58 (6)		関西テレビ 60 (8)		読売テレビ 62(10)		NHK教育 52(12)
	明石	89		NHK総合 51 (2)	サンテレビ 55 (36)	毎日放送 53 (4)	●19	朝日放送		関西テレビ 59 (8)		読売テレビ 61(10)		NHK教育 49(12)
	加古川			NHK総合	サンテレビ	毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	三木	90		44 (2) NHK総合	36 サンテレビ	34 (4) 毎日放送		38 (6) 朝日放送		40 (8) 関西テレビ		42(10) 読売テレビ		46 (12) NHK教育
奈良	奈良 橿原	29		2 NHK総合		4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送		8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 注意テレビ	●34 京都テレビ	12 NHK教育
ŀ	五条	126		43 (2)		33 (4)) DEAM	35 (6)		37 (8)	41 (55)	読売テレビ 39 (10)	示師プレビ	45 (12)
和歌山	和歌山	30		NHK総合 32 (2)		毎日放送 42 (4)		朝日放送		関西テレビ 46 (8)	奈良テレビ	読売テレビ 48 (10)	30	NHK教育 26(12)
THREATH				NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	田辺白浜	127		50 (2) NHK総合		54 (4) 毎日放送		58 (6) 朝日放送		60 (8) 関西テレビ		62 (10) 読売テレビ	56 (30) テレビ和歌山	52 (12) NHK教育
İ	田辺 槙山	128		16 (2)		22 (4) 毎日放送		25 (6)		27 (8) 関西テレビ		29 (10)	20 (30)	18 (12)
-	御坊	129		NHK総合 49 (2)		53 (4)		朝日放送 57 (6)		59 (8)		読売テレビ 61 (10)	テレビ和歌山 55 (30)	NHK教育 51 (12)
鳥取	鳥取	31	1	NHK総合	3	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ 22	テレビ和歌山	NHK教育 24
			日本海テレビ		NHK総合	NHK教育						山陰放送		山陰中央テレ
島根	松江	32	30 日本海テレビ					6 NHK総合		34 山陰中央テレビ		10 山陰放送		12 NHK教育
İ	浜田	61	117377	2	54		5			58	9			
岡山	岡山	33	23	NHK総合 25	日本海テレビ 3		山陰放送		35	山陰中央テレビ	NHK教育 9		11	
	倉敷 津山	133	テレビせとうち	瀬戸内海放送	NHK教育		NHK総合		岡山放送 7	56	西日本放送 58	60	山陽放送 62	12
		133		NHK総合					山陽放送	テレビせとうち	西日本放送	岡山放送	瀬戸内海放送	NHK教育
	笠岡	134		2 NHK総合		4 NHK教育		6 山陽放送		17 西日本放送		19 テレビせとうち	21 瀬戸内海放送	60 岡山放送
広島	広島	34	31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4		H-FWIIAAC	7	一一十八八		35	-mu (3/M/JXXX	12
}	福山	60	テレビ新広島		NHK総合 3	中国放送	5	54	NHK教育 7		57	広島ホームテレビ	11	広島テレビ
					NHK教育		NHK総合	テレビ新広島	中国放送		広島ホームテレビ	40	広島テレビ	40
	尾道	135	1 NHK総合		24 広島ホームテレビ		26 テレビ新広島		7 NHK教育			10 中国放送		12 広島テレビ
	呉	91	1 NHK教育		24 広島ホームテレビ		5 広島テレビ		26 テレビ新広島		9 中国放送		11 NHK総合	
山口	山口	35	1		四面小 ムノレこ	28	仏画プレビ		38		9		11	
-	下関	92	NHK教育	2	33	山口朝日放送 4	35	6	テレビ山口 39	8	NHK総合 23	10	山口放送 21	12
				九州朝日放送	テレビ山口	山口放送	福岡放送	NHK総合	NHK総合	RKB毎日放送	テレビQ	テレビ西日本	山口朝日放送	NHK教育
	宇部	93	14 NHK教育				31 山口朝日放送		20 テレビ山口		16 NHK総合		18 山口放送	
ĺ	岩国	94			3 NHK総合	4 中国放送	31 テレビ新広島	35 広島ホームテレビ	7 NHK教育		28 山口朝日放送	22 テレビ山口	11 山口放送	12 広島テレビ
徳島	徳島	36	1		3	4	プレビ和広島	6	NULYXE	8	山口粉口灰丛	10	ЩЦІХІС	12
香川	高松	37	四国放送	33	NHK総合 39	毎日放送	37	朝日放送	31	関西テレビ	41	読売テレビ	29	NHK教育
			テレビせとうち	瀬戸内海放送	NHK教育		NHK総合		岡山放送		西日本放送		山陽放送	
	丸亀	95	16 テレビせとうち	42 瀬戸内海放送	40 NHK教育		44 NHK総合		22 岡山放送		20 西日本放送		18 山陽放送	
愛媛	松山	38		2 NHK教育		25 愛媛朝日テレビ	29 あいテレビ	6 NHK総合	●31 テレビ新広島	37 愛媛放送	●35 広島ホームテレビ	10 南海放送		
ŀ	新居浜	62		2		4	14	6	●42	36	●9	27	●11	
	今治	96		NHK総合 30		NHK教育 14	愛媛朝日テレビ 27	南海放送	瀬戸内海放送 ●42	愛媛放送 36	西日本放送	あいテレビ 34	山陽放送 ●11	
				NHK教育		愛媛朝日テレビ		NHK総合	瀬戸内海放送	愛媛放送	西日本放送	南海放送	山陽放送	
	宇和島	136	1 NHK教育			16 愛媛朝日テレビ		6 NHK総合	32 愛媛放送		34 あいテレビ	10 南海放送		
高知	高知	39				4 NII II/893-\$		6 NUUZ#h≠		8 京加ニレビ		38		40
福岡	福岡	40	1		3	NHK総合 4		NHK教育 6		高知テレビ	9	テレビ高知	19	さんさんテレ 37
	北九州	63	九州朝日放送	2	NHK総合 23	RKB毎日放送 35		NHK教育 6		8	テレビ西日本	10	テレビQ	福岡放送
				九州朝日放送	テレビQ	福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
	久留米	97	14 テレビQ	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	54 NHK教育	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本					
	大牟田	98	19	43	50	53	55	58	61					
	行橋	137	テレビQ 19	福岡放送 43	NHK教育 46	NHK総合 49	テレビ西日本 54	九州朝日放送	RKB毎日放送 60					
	佐賀		テレビQ 14	福岡放送	NHK教育 38	NHK総合 40	テレビ西日本 48	九州朝日放送	RKB毎日放送 57	60			11	
佐賀		41	テレビQ	サガテレビ	NHK総合	40 NHK教育	RKB毎日放送	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本			熊本放送	
長崎	長崎	42	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長崎		25 長崎国際テレビ		27 長崎文化放送	
}	諫早	139	45		47		49		42		20		24	
-	佐世保	99	NHK教育	2	NHK総合	17	長崎放送	31	テレビ長崎	8	長崎国際テレビ	10	長崎文化放送	35
#6-4-				NHK教育	45	長崎国際テレビ		長崎文化放送	-	NHK総合		長崎放送	4.	テレビ長崎
熊本	熊本 八代	43		2 NHK教育	16 熊本朝日放送				22 熊本県民テレビ	34 テレビ熊本	9 NHK総合		11 熊本放送	
大分	大分 別府	44			3 NHK総合		5 大分放送		36 テレビ大分		24 大分朝日放送			12 NHK教育
	中津	138			48		51		37		17			45
宮崎	宮崎	45	35		NHK総合		大分放送		テレビ大分	8	大分朝日放送	10		NHK教育 12
	都城		テレビ宮崎							NHK総合		宮崎放送		NHK教育
	延岡	64	39 テレビ宮崎	2 NHK教育		4 NHK総合		6 宮崎放送						
鹿児島	鹿児島	46	1		3		5		30 鹿児島読売テレビ		32		38 鹿児島テレビ	
	P7 5 40	65	南日本放送	17	NHK総合	23	NHK教育	35		8	鹿児島放送	10	庭児島 テレビ	12
-	四久根					鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK総合		南日本放送		NHK教育
	阿久根			鹿児島読売テレビ										
沖縄	鹿屋那覇	140 47		展児島読売テレビ 2 NHK教育		展元副放及 4 NHK総合		6 南日本放送		25 鹿児島読売テレビ		31 鹿児島放送		33 鹿児島テレb

故障かな?と思ったら

下表に示す症状は、故障ではない場合があります。危険のないことをご確認のうえで、修理をご依頼になる前に下表の内容をご確認ください。

このようなときは	良くある事例	ここをお調べください					
画像が表示されず、電源ラン プが点灯しない	電源接続が不適切	①電源コードや電源コネクターの接続状態を確認してくださし ②電源スイッチをもう一度押してみてください。					
電源ランプが緑色に点灯しているのに、画像が表示されない	①明るさが低すぎる ②蛍光管が寿命である	①明るさ、コントラストを明るくしてください。 ②液晶テレビの蛍光管の寿命は約50,000時間です。					
表示が暗い							
画像が尾を引いて見えたり、 表示が暗い	周囲温度が低すぎる	液晶テレビの仕様に合った温度に設定してください。					
静止画を連続表示すると残像 が発生する	液晶パネルの特性です *時間をおくと正常に戻ります。						
表示上に黒点 (光らない点) や輝点 (光ったままの点) がある	液晶パネルの特性です *有効画素に対して0.005%未	満の黒点や輝点が発生します。故障ではありません。					
画面は出るが音が出ない	①音量調整がOになっている ②消音ボタンを押している ③オーディオケーブルが接続 されていない	①音量▶ボタンを押してみてください。②もう一度消音ボタンを押してみてください。③オーディオケーブルを接続してください。					
ラジオに雑音が入る	ラジオなどを近くで使っている	近くでラジオなどを使用しますと、雑音が入る場合があります。 液晶テレビより離してご使用ください。					
カラー番組のときに色が出ない	色の濃さの調整が「O」側いっぱいになっている	映像設定で色の濃さを調整し、数値を大きくしてみてください。					
画像が2重3重に映る(ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木 がある場合、反射電波によっ て起こる	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。②アンテナの向きがずれていないかお調べください。					
雪が降っているような画面に なりハッキリしない (スノーノイズ)	①アンテナの向きが正しくない②アンテナ線が外れている	①アンテナの向きがずれていないかお調べください。②液晶テレビ背面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。					
リモコンで操作できない	①リモコン送信機の乾電池の ⊕⊖が逆に入っている ②リモコン送信機の乾電池の寿命	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。					
動作が遅い	①電源オンから出画まで ②チャンネル切換 ③入力切換	マイコンが周辺回路と通信しながら切換を行うため動作が遅くなっています。故障ではありません。					
主電源スイッチを切っても 電源ランプがすぐに消えない	スタンバイ状態で主電源スイ ッチを切る	電源回路の特性です。 故障ではありません。					

<u></u>注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

MEMO	

より良くお使いいただくために

■キャビネットのお手入れについて

- ●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。 変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 特に次の洗剤などは塗装を傷めますので使用しないでください。
- ・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、カーワックス類など

■スクリーンのお手入れについて

- ●液晶表示面にほこりがたまった場合は、乾いた柔らかい布で表示面を軽くふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、市販の液晶画面用クリーナーを少量つけてふき取ってください。このときクリーナーが流れ落ちて液晶テレビ内部に入らないようにご注意ください。
- ●表面は傷つきやすいので、硬いもの(鉛筆硬度HB以上)でこすったり、たたいたりしないでください。
- ●水拭きをしないでください。

■テレビをご覧になる位置は

画面のたての長さの5~7倍を目安にした場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

■アンテナの点検・交換について

アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみいただくためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる所では、アンテナが早く痛みますので、映りが悪くなった場合は、お買い求め先にご相談ください。


■直射日光・熱気は避ける

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、 故障の原因となることがあります。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。 キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

市販品のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比 (アスペクト比) はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。



保証とアフターサービス

保 証 書 (別添) 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店または右記の「ご相談窓 口」にお問い合わせください。

補修用 性能部品の 保有期間 テレビの補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは(出張修理)

33ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

………… 保証期間中は …………….

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	カラーテレビ
形 名	(テレビ本体)23LCD-1A	
	(リモコン) CL-RM6L	
お買い上げ日		年 月 日
故障の状況		できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お名	前	
電話番号		
訪問ご希望日		

······ 保証期間が過ぎているときは ······

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費などが含まれています。 十 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯

部 品 代 する部材などを含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ! ……

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。



(家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、 PHSからもご利用できます。土曜・日曜・ 祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日 は休ませていただきます。

- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させて いただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付 させていただくことがあります。

仕様

- ・本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ・この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

画面 表示画素 スピー	を晶タイプ アスペクト比 数(水平×垂直) 視野角 ーカーサイズ 消費電力 デオ入力 デオ入力 ボーネントビデオ入力	23V型 16:9 1366×768画素(WXGA) 上下/左右178度 7.0×4.0 (cm) 2個 95W (待機時0.8W) 2系統2端子
表示画素 スピー ド ジデンカ端子 PC(数(水平×垂直)視野角一カーサイズ消費電力・オ入力デオ入力	1366×768画素(WXGA) 上下/左右178度 7.0×4.0 (cm) 2個 95W (待機時0.8W) 2系統2端子
スピー 消 ビデ 入力端子 コンボ PC (視野角 ーカーサイズ 消費電力 オ入力 デオ入力	上下/左右178度 7.0×4.0 (cm) 2個 95W (待機時0.8W) 2系統2端子
スピー 消 ビデ: 入力端子 コンボ PC (ーカーサイズ 消費電力 デオ入力 デオ入力	7.0×4.0 (cm) 2個 95W (待機時0.8W) 2系統2端子
ジャップ (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	消費電力 オ入力 デオ入力	95W (待機時0.8W) 2系統2端子
ビデ: 入力端子 コンポ PC (オ入力 デオ入力	2系統2端子
入力 端子 PC(デオ入力	
PC (1系統1端子
PC (ポーネントビデオ入力	
		D4×1
_	(RGB)入力	1系統1端子
>	外形寸法	幅63.2×高さ50.0×奥行20.5 (cm)
	質 量	12.3kg
音声第	実用最大出力	7W+7W
	明るさ	450cd/m ² (公称)
	電源	AC100V 50/60Hz 共用
受信	手ャンネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV C13~C38
チルト角度	度/スイーベル角度	前3度~後12度/左右各25度
13	使用環境	温度(使用時) 10℃~35℃ 温度(保存時) -20℃~60℃ 湿度(使用時) 20%~85%(結露なきこと) 湿度(保存時) 20%~85%(結露なきこと)
	付属品	リモコン送信機 電源コード 1.5V 1.5V アンテナケーブル 単4乾電池(2個) ケーブルホルダー(2個)

※本機は「JIS C 61000-3-2適合品」です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値 (1相当たりの入力電流が 20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した商品です。



- 付属の電源コードは本テレビ専用です。他の電気機器に使用しないでください。
- ◆付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因となります。